

Siti -roskakorin käyttöohjeet



Roskakorin kiinnittäminen

Roskakori voidaan kiinnittää seinään tai olemassa oleviin pylväisiin lisävarusteina toimitettavilla kiinnikkeillä tai pannoilla. Lisäksi toimittajalta löytyy lukuisa joukko pylväsvaihtoehtoja tai betonijalustoja roskakorin asentamiseksi kulloiseenkin kohteeseen parhaimmaksi katsotulla tavalla.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

- Roskakorin ovi avataan mukana tulevalla avaajalla.
- Roskakorin sisäästiassa voidaan käyttää muovista jätépussia, jolloin roskakori pysyy siistimpänä.
- Roskakorit on tyhjennettävä käyttöasteen mukaan, mielellään kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa mahdollisten hajuhaittojen vähentämiseksi.
- Roskakorit voidaan pestä tarvittaessa vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Roskakorin lukkoja voidaan öljytää sen toimintakunnon ylläpitämiseksi.
- Roskakoreihin on saatavana varaosana lukko, lukon avaaja ja sisäästia tarvittaessa.
- Roskakorit –tuoteryhmällä ei ole CE –merkintää.
- Käyttöympäristö: kaupunki- ja teollisuusympäristöt, ulko- ja sisätilat

Materiaalit

- Maalattu roskakori: ulkovaippa, kansi ja pohja 2mm sähkösinkittyä terästä, pintakäsittelynä jauhepolttomaalaus.
 - Saranaosat: Peitelevyt ja peitelevyn kiinnikkeet ruostumatonta terästä.
 - Sisäästia: 0,5mm kuumasinkittyä terästä.
- RST roskakori: ulkovaippa, kansi ja pohja 2mm harjattua ruostumatonta terästä.
 - Saranaosat: Peitelevyt ja peitelevyn kiinnikkeet ruostumatonta terästä.
 - Sisäästia: 0,5mm kuumasinkittyä terästä.

Takuuehdot

Tuotteilla on 1 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Takuu kattaa materiaali- sekä valmistusvirheet. Mikäli tuotteessa havaitaan materiaali- tai valmistusvirhe varaa myyjä tai maahantuoja oikeuden virheen korjaukseen. Takuu koskee vain alkuperäistä omistajaa eikä ole siirrettävissä. Takuuta koskevat korjausvaatimukset ja reklamaatiot on tehtävä viipymättä virheen havaitsemisesta ja reklamaatio on osoitettava myyjälle viipymättä.

- Takuu ei koske tuotteita, joita ei ole asennettu oikein ja/tai säädetty maahantuojan ohjeen mukaan
- Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet törmäyksestä, iskusta, tuotteen väärinkäytöstä, valmistajan teknisten määräysten noudattamatta jättämisestä tai muista olosuhteista, joissa tuote on joutunut alttiiksi sen tyypille soveltumattomille voimille tai kuormille.
- Takuu ei päde, jos tuotetta on muutettu tai tuote on vaihdettu toiseen kuin alkuperäinen.
- Takuu ei koske normaalista kulumisesta aiheutuneita muutoksia. Kuluvat osat voivat vaurioitua normaalikäytön seurauksena, maahantuojan suositusten mukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi ja/tai jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu muissa kuin suositelluissa olosuhteissa tai muussa paikassa. Myös normaalin huoltotoimen laiminlyönti lakkauttaa takuun voimassaolon.
- Tuotteen lujuuteen tai käyttökelppoisuuteen vaikuttamattomia pieniä virheitä ulkopinnassa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa tai kromauksessa tai alumiinipinnassa, jotka ovat aiheutuneet sään vaihtelusta, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.
- Kuljetuksen aikana syntyneet viat tai vauriot eivät kuulu takuun piiriin.